

ПАСПОРТ НА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ

«МИНИ ХОККЕЙ»

Производитель: РОСИГРО, Россия



8-800-333-6919



308002, Россия, г. Белгород,
ул. Генерала Апанасенко 97,
оф. 22



rosigro.com



sales1@rosigro.com
sales2@rosigro.com

Краткое описание:

Развлекательный автомат приводимый в действие с помощью жетона.

Назначение:

Данное оборудование, приводимое в действие с помощью жетонов, предназначено для использования в качестве средства развлечения.

Общие указания:

Перед включением в сеть ознакомьтесь с настоящей инструкцией. После хранения оборудования в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях его можно включать в сеть не раньше, чем через четыре часа пребывания при комнатной температуре.

Условия эксплуатации:

Оборудование рассчитано на эксплуатацию в закрытых помещениях. Режим непрерывной работы не менее 24 часов при нормальных климатических условиях:

Температура окружающей среды (20 С)

Относительная влажность воздуха (69%)

Атмосферное давление (84-107) к Па или (630-800) мм рт.ст.

Пауза между циклами непрерывной работы не менее 1 часа.

Технические данные:

Время готовности, мин, не более 3

Напряжение питающей сети, В 220-10%

Частота питающей сети, Гц 50

Указание мер безопасности:

Игровое оборудование следует устанавливать на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления. Не устанавливайте его в помещениях с влажностью, превышающей 75%.

Внимание! Будьте осторожны!!!

В некоторых видах оборудования имеются опасные для жизни напряжения до 25000В.

Во избежание несчастных случаев запрещается:

- включать оборудование при открытой задней двери;
- заменять предохранители при включенной вилке в розетку электросети;
- применять самодельные и нестандартные предохранители;

Розетка подключения вилки питания должна находиться в доступном месте для быстрого отключения автомата от сети. При использовании оборудования в игровом зале необходимо, чтобы все розетки подсоединялись через общий выключатель-предохранитель.



8-800-333-6919



308002, Россия, г. Белгород,
ул. Генерала Апанасенко 97,
оф. 22



rosigro.com



sales1@rosigro.com
sales2@rosigro.com

Порядок установки:

Установка оборудования в зимнее время необходимо производить только после выдержки в не распакованном виде в закрытом отапливаемом помещении не менее 4-х часов. Произведите внешний осмотр и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

Правила хранения:

Игровое оборудование должно храниться в складских помещениях с воздушной средой, свободной от активных химических примесей. В складских помещениях должна поддерживаться температура от 5 С до 35 С и относительная влажность до 85% без резких изменений. Расстояние до отопительной системы должно быть не менее 1м.

Транспортировка:

Транспортировка игрового оборудования осуществляется в закреплённом состоянии всеми видами закрытых транспортных средств.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 4 года.

Серийный номер: _____



8-800-333-6919



308002, Россия, г. Белгород,
ул. Генерала Апанасенко 97,
оф. 22



rosigro.com



sales1@rosigro.com
sales2@rosigro.com